

Bezpečnostní pokyny pro nabíječky

PRODUKTOVÁ BEZPEČNOST · ČESKY

Před prvním použitím nabíječky si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro pozdější použití. Nedodržení uvedených zásad může vést k poškození nabíječky nebo baterií, k požáru, výbuchu a ke zranění osob. Slovem „baterie“ se v tomto dokumentu rozumí dobíjecí články (akumulátory).

0 až +40 °C

PROVOZNÍ TEPLOTA

0 až +40 °C

SKLADOVACÍ TEPLOTA

18+

VĚK UŽIVATELE

Pouze originál

ADAPTÉR A KABEL

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

- 1 Nabíječku používejte **výhradně k nabíjení baterií uvedených v návodu**. Použití s jinými typy baterií může způsobit výbuch, prasknutí nebo vytečení baterie a následně škody na majetku a/nebo zranění osob.
- 2 Během nabíjení vzniká mírné teplo. Jde o normální jev.
- 3 Provozní teplota nabíječky je **0 °C až +40 °C**, bezpečná skladovací teplota je **0 °C až +40 °C**.
- 4 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny v návodu, abyste měli jistotu, že jsou baterie vloženy správně.
- 5 Nabíječku připojujte pouze k napájecím zdrojům se vstupním napětím uvedeným v uživatelské příručce. Příliš nízké nebo příliš vysoké vstupní napětí může způsobit poruchu nebo dokonce požár.
- 6 **NENABÍJEJTE** baterie, které vykazují známky poškození nebo zkratu.
- 7 Nabíječku smějí používat pouze dospělé osoby starší 18 let. Mladší osoby ji smějí používat pouze pod dohledem dospělého.
- 8 **NENECHÁVEJTE** nabíječku bez dozoru, je-li připojena k napájení. Při jakýchkoli známkách poruchy nabíječku ihned odpojte od zdroje napájení.
- 9 Ujistěte se, že je zvolen a nastaven správný program a správné parametry nabíjení. Nesprávný program nebo nastavení mohou nabíječku poškodit nebo způsobit požár či výbuch.
- 10 **NEPOKOUŠEJTE SE** nabíjet primární (nedobíjecí) články, např. zinko-uhlíkové, lithiové, CR123A, CR2 ani jiné nepodporované chemie – hrozí výbuch a požár.
- 11 **NENABÍJEJTE** poškozenou baterii – může dojít ke zkratu nebo dokonce k výbuchu nabíječky.

STAV BATERÍ, NAPÁJENÍ A PROSTŘEDÍ

- 12** **NENABÍJEJTE ANI NEVYBÍJEJTE** baterie se známkami vytékání, nafouknutí / zvětšení objemu, poškozeného obalu, změny barvy nebo deformace.
- 13** K napájení vždy používejte originální adaptér a síťový kabel. Abyste snížili riziko poškození kabelu, tahejte **VŽDY** za zástrčku, nikdy za kabel. Nabíječku **NEPOUŽÍVEJTE**, je-li jakkoli poškozená.
- 14** Zařízení **NEVYSTAVUJTE** přímému slunečnímu záření, topným tělesům, otevřenému ohni, dešti ani sněhu. Vyhněte se extrémně vysokým či nízkým okolním teplotám a náhlým teplotním změnám.
- 15** Zařízení skladujte na větraném místě. **NEPOUŽÍVEJTE** jej ve vlhkém prostředí a udržujte je mimo dosah hořlavých materiálů.
- 16** Chraňte zařízení před nárazy a údery.
- 17** **NEVKLÁDEJTE** do zařízení vodivé ani kovové předměty – hrozí zkrat a výbuch.
- 18** Baterie **NEPŘEBÍJEJTE** ani hluboce nevybíjejte. Vybitou baterii co nejdříve nabijte.
- 19** Pokud zařízení nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte všechny baterie.
- 20** Zařízení **NEROZEBÍREJTE** ani neupravujte – vede to ke ztrátě záruky. Úplné záruční podmínky najdete v návodu k obsluze.
- 21** Nabíječku žádným způsobem **NEZNEUŽÍVEJTE!** Používejte ji pouze k určenému účelu a v souladu s její určenou funkcí.

V případě nouze: Zjistíte-li kouř, neobvyklý zápach, nadměrné zahřívání nebo deformaci baterie, okamžitě odpojte nabíječku od napájení, a je-li to bezpečné, vyjměte baterie a umístěte je na nehořlavý povrch mimo dosah hořlavých materiálů. Nabíječku ani baterie dále nepoužívejte.

LIKVIDACE

Nabíječku ani baterie nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je na sběrném místě pro elektroodpad nebo použité baterie v souladu s místními předpisy.