

Návod k použití – Svítilna Lumintop D2

Specifikace

Výkon (ANSI/NEMA FL1):

Režim	Eco	Low	Medium	High	Turbo	Strobe/SOS
Výstup (Osram LED)	15 lm	130 lm	350 lm	550 lm	1000 lm	550 lm

Výdrž (s 5000mAh 21700 baterií):

- Eco: až 6 dní
- Low: 20 hodin
- Medium: 6,5 hodiny
- High: 5 hodin
- Turbo: 5 minut + 2 h 40 min (snížení výkonu kvůli přehřátí)

Maximální dosvit:

- Osram LED: 475 metrů

Maximální intenzita svícení:

- Osram LED: 56 500 cd

Odolnost proti pádu: 1,5 m

Vodotěsnost: IPX8 (ponor do 2 metrů)

Hmotnost: cca 85 g (bez baterie)

Rozměry: 37 × 25,4 × 115 mm

Napájení: 1 × Li-ion baterie 21700 (není součástí balení)

Hlavní vlastnosti

- Volba mezi **Osram LED** nebo **Nichia LED** (teplejší světlo, vyšší CRI)
- Pět režimů svícení + Stroboskop a SOS
- Nabíjení přímo přes **USB-C** konektor

- Elektronický boční spínač
- Tělo z eloxovaného hliníku s hladkým reflektorem
- Dvojitě tvrzené sklo s antireflexní vrstvou
- Vysoká odolnost vůči vodě a nárazům
- Paměť posledního režimu

Ovládání svítilny

1. Zapnutí/vypnutí:

- a. Krátké stisknutí spínače.

2. Přepínání režimů:

- a. Když je svítilna zapnutá, podržte tlačítko – režimy se cyklicky mění (Low → Medium → High). Uvolněte při požadovaném režimu.

3. Turbo režim:

- a. Dvojklik z libovolného stavu.

4. Stroboskop a SOS:

- a. Trojklik pro stroboskop, další trojklik přepne na SOS.

5. Eco režim:

- a. Dlouhý stisk tlačítka z vypnutého stavu.

6. Zámek/odemknutí:

- a. Čtyřklik z vypnutého stavu uzamkne svítilnu. Opět čtyřklik nebo povolení závitů a opětovné dotažení svítilnu odemkne.

7. Podsvícení tlačítka:

- a. Pět kliknutí zapne/vypne podsvícení spínače.

Nabíjení přes USB-C

- Připojte kabel USB-C do svítilny.
- Doporučený adaptér: 5V/2A.
- Během nabíjení indikátor bliká; po úplném nabití zůstává svítit.

Upozornění na nízké napětí

- Při poklesu napětí na 3V začne blikat podsvícení tlačítka.

- Při poklesu na 2,8V se svítlna automaticky přepne na nízký režim.

Doporučení pro baterie

- Používejte pouze kvalitní 21700 články od renomovaných výrobců
- Při nízkém napětí baterii ihned dobijte nebo vyměňte.

Varování

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nesviťte přímo do očí lidí, zvířat nebo řidičů.
- Nevystavujte otevřenému ohni ani vysokým teplotám.
- Pokud svítlnu dlouhodobě nepoužíváte, baterii každé 3 měsíce dobíjejte.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nesprávné použití, úpravy svítlny ani poškození v důsledku vyšší moci.