EDC · OUTDOOR · USB-C

Wurkkos FC11C

Návod k obsluze



1200 lm	155 m	18650
SVĚTELNÝ TOK	DOSVIT	LI-ION AKUMULÁTOR

Děkujeme za zakoupení produktu Wurkkos FC11C.

Wurkkos FC11C je výkonná a univerzální svítilna vhodná pro každodenní použití (EDC) a outdoor aktivity jako kempování, turistiku, rybaření nebo lov. Napájena je jedním akumulátorem 18650 Li-Ion, nabíjí se přes USB-C a disponuje magnetickým koncem pro pohodlné použití. Svítilna nabízí dvě skupiny módů: Skupina 1 se šesti stupňovými módy a Skupina 2 s plynulou regulací jasu.

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailu: us@wurkkos.com, eu@wurkkos.com nebo support@wurkkos.com.

02

Technické parametry (ANSI/NEMA FL1)

FC11 LH351D verze

Mód	Eco	Nízký	Střední	Vysoký	Turbo	Stroboskop
Světelný tok (lm)	2	50	300	700	**1300**	1300
Doba provozu (h)	275	45	9	2,75	**1,33**	-
Dosvit (m)	-	28	67	104	**144**	-
Intenzita (cd)	-	200	1125	2692	**5183**	-

FC11C 519A verze

Mód	Moonlight	Nízký	Střední	Vysoký	Turbo	Stroboskop
Světelný tok (lm)	1	50	250	600	**1200**	1200
Doba provozu (h)	500	39	7,5	2,7	**2,5**	5
Dosvit (m)	3	29	73	112	**155**	-
Intenzita (cd)	2,5	210	1338	3154	**6008**	-

Odolnost:

NÁRAZUVZDORNOST

1 metr

VODOTĚSNOST

IPX-7 (FC11) / IPX-8 (FC11C)

Poznámka: Hodnoty vycházejí z laboratorních testů při použití baterie 18650 (3000 mAh). Skutečné výsledky se mohou lišit dle podmínek prostředí a typu baterie.

03

Specifikace

LED DIODA **vysokovýkonná LED**	REFLEKTOR **Orange Peel**	OVLÁDÁNÍ **Boční elektronický spínač**
BATERIE **1x 18650 Li-Ion**	PROVOZNÍ NAPĚTÍ **2,7V - 4,2V**	NABÍJENÍ **USB Type-C (5V 1A nebo 5V 2A u FC11C)**
MATERIÁL **Hliníková slitina letecké kvality**	ROZMĚRY **116,23 mm x 27 mm**	HMOTNOST **65 g (bez baterie)**

- Paměť posledního módu (kromě Stroboskopu)
- Ochrana proti přepólování baterie
- Automatické snížení výkonu v Turbo režimu po 90 sekundách pro prevenci přehřátí

Ovládání

1. **Zapnutí/Vypnutí**
   Krátkým stiskem spínače
2. **Změna módů**
   Podržením spínače cykluje mezi Nízký - Střední - Vysoký
3. **Turbo mód**
   Dvojité rychlé stisknutí spínače
4. **Stroboskop**
   Trojité rychlé stisknutí spínače
   Ve stroboskopu: dvojité stisknutí přepne na S.O.S., další dvojité na maják
5. **Uzamknutí**
   Čtyřnásobné rychlé stisknutí (odemknutí stejným postupem)

04

Skupiny módů

Svítilna nabízí dvě skupiny módů: Skupina 1 se šesti stupňovými módy a Skupina 2 s plynulou regulací jasu. Mezi skupinami se přepíná podle návodu níže.

Jak přepnout mezi Skupinou 1 a Skupinou 2

SKUPINA 1
Stupňové módy

⇄

SKUPINA 2
Plynulá regulace jasu

1. Svítilnu mějte **vypnutou**.
2. **Podržte boční spínač 3 sekundy.**
3. Dvě bliknutí svítilny potvrdí změnu skupiny módů.

SKUPINA 1 · VÝCHOZÍ

Stupňové módy

Zapnutí/Vypnutí: krátký stisk spínače.

Změna úrovně: podržením spínače cykluje mezi Eco/Moonlight, Nízký, Střední a Vysoký.

Přímo Eco/Moonlight: z vypnutého stavu podržte spínač 1 sekundu, dalším držením procházíte úrovně.

Turbo: dvojité stisknutí. Jedním stisknutím se vrátíte do předchozího módu. Po 90 sekundách se výkon sníží, dalším dvojitým stisknutím Turbo znovu aktivujete.

Stroboskop: trojité stisknutí. Jedním stisknutím se vrátíte do předchozího módu.

SKUPINA 2

Plynulá regulace jasu

Zapnutí/Vypnutí: krátký stisk spínače.

Nastavení jasu: podržením spínače se jas plynule zvyšuje nebo snižuje. Opětovným stisknutím do 1,5 sekundy změníte směr. Při dosažení nejnižší nebo nejvyšší úrovně svítilna jednou bliká.

Přímo Eco/Moonlight: z vypnutého stavu podržte spínač 1 sekundu, dalším držením jas plynule upravujete.

Turbo: dvojité stisknutí. **Stroboskop:** trojité stisknutí.

Návrat: jedním stisknutím se vrátíte k předchozímu jasu.

Postup přepínání skupin a popis obou skupin převzat z oficiálního manuálu výrobce (User manual Model FC11(C), wurkkos.com).

05

Indikace nabíjení a stavu baterie

Po zapnutí svítilny (5 sekund):

- **Zelená** = 30%-100% nabití
- **Červená** = Méně než 30% nabití
- **Blikající červená** = Kritické nabití

Při nabíjení:

- **Červená** = Nabíjí se
- **Zelená** = Plně nabito

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nesviťte přímo do očí lidem, zvířatům ani vozidlům.

⚠ Vyvarujte se dětem. Stroboskop může způsobit záchvat u citlivých osob.

ⓘ Při dlouhém provozu se svítilna zahřívá, což je normální.

ⓘ Při transportu pootočte zadní částí pro zamezení nechtěného zapnutí.

⚠ Nenechávejte svítilnu zapnutou položenou na povrchu - hrozí přehřátí.

Výrobce: Wurkkos Ltd.

E-mail: us@wurkkos.com, eu@wurkkos.com, support@wurkkos.com

Web: www.wurkkos.com