

Návod k použití nabíječky FC2

Úvod

Kompaktní design s nabíjecím portem typu C umožňuje nezávislé nabíjení dvou baterií současně. Nabíjecí proud lze manuálně nastavit na 2A, 1A nebo 0,5A.

Nabíjení

Připojte napájení a vložte baterie automaticky se spustí nabíjení. Při vložení baterie nebo přepnutí mezi třemi nabíjecími proudy budou LED diody umístěné na každém slotu indikovat proud pomocí blikání různými způsoby.

Nabíjecí proud 2A LED1 a LED2 bliknou 3x

Nabíjecí proud 1A LED1 blikne 3x

Nabíjecí proud 0.5A LED1 blikne u každého slotu postupně po sobě

Když nastavíte nabíjecí proud na 2A a vložíte dvě baterie, nabíječka automaticky sníží nabíjecí proud na 1A pro každý slot. Po vyjmutí jedné baterie se proud automaticky zvýší na 2A.

Funkce pro nabíjení hluboce vybitých akumulátorů. Nabíjení by mělo začít do 10minut.

Indikace nabíjení

- **Nabíjení/aktivace:** LED1- LED4 „vodní efekt“ blikání
- **Úroveň nabití 75–99 %:** Pouze LED4 kontinuální blikání
- **Plně nabit:** LED1 - LED4 svítí
- **Chyba (zkrat/obrácená polarita):** LED1- LED4 kontinuální blikání
- **Pohotovostní režim nebo odpojené napájení:** Žádné světlo

Vhodné baterie

- **Li-ion/IMR/INR/ICR:** 10440 až 26650 (napětí 3,6V/3,7V)
- **Ni-MH:** AAAA, AAA, AA, SC, C (napětí 1,2V)

Varování

- Při nedostatečném napájení nabíječka sníží nabíjecí proud.
- Nenabíjejte nevhodné baterie.
- Uchovávejte mimo vlhkost, vodu a nadměrný prach.

Sofwul e-shop

- Nabíječku používejte jen v přítomnosti dospělé osoby.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Specifikace

- **Model:** FC2
- **Vstup:** DC 5V 2A
- **Odpojení napětí:** $4,2 \pm 0,05V$

Sofwul e-shop

Výrobce:

Shenzhen XTAR Electronics Co.,Ltd

Xtar

5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,

Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen, Guangdong

China

<https://www.xtar.cc/>

Zplnomocněný zástupce v EU:

Luxtrim GmbH

Magnolienweg 8

63741 Aschaffenburg

Deutschland

info@luxtrim.de