

Xtar MC4S návod

Úvod

Přenosná a cenově efektivní nabíječka, která umožňuje nabíjet čtyři baterie současně a maximálně 1A pro dva sloty.

Provoz

I. Funkce nabíjení

Připojte napájecí zdroj a vložte baterie, nabíjení začne automaticky.

II. Funkce aktivace 0V

Při vložení baterií nabíječka automaticky detekuje a aktivuje obnovitelné baterie.

Význam barev indikátoru:

- **Zelená LED:** Pohotovostní režim / Plně nabito
- **Červená LED:** Nabíjení
- **Červená LED bliká pomalu:** Identifikace baterie / Aktivace 0V
- **Červená LED bliká rychle:** Obrácená polarita / Aktivace 0V selhala apod.

Poznámka:

1. Umělé poškození není zahrnuto v záruce.
2. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte náš poprodejní servis na e-mailu:
service@xtar.cc

Varování

1. Když je napájení nedostatečné, nabíječka automaticky sníží nabíjecí proud.

2. Nenabíjejte s nabíječkou nevhodné baterie.
3. Udržujte nabíječku mimo vlhkost, vodu a nadměrný prach.
4. Děti by měly nabíječku používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
5. Nezapojte nebo nepoužívejte nabíječku, pokud je poškozená.
6. Pro více a aktuální informace navštivte www.xtar.cc.

Použití pro:

- **3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR**
 - **10440 14500 14650 16340 17335 17500 17670 18350 18490 18500 18650 18700 20700 21700 22650 25500 26650**
- **1.2V Ni-MH/Ni-CD AAA/AA/A/SC/C**

Poznámka: Nelze nabíjet chráněné baterie **20700/21700**.

Specifikace

Model	MC4S
Vstup	DC 5V 2.1A
Konstantní proud	1A x 2 / 0.5A x 4
Koncové napětí nabíjení	4.20±0.05V / 1.45±0.1V
Koncový nabíjecí proud	≤100mA
Provozní teplota	0–40°C