

Návod k použití – Skilhunt H200 V3 (magnetická nabíjecí čelovka)

Funkce

H200 je přenosné a kompaktní multifunkční světlo s praktickým magnetickým nabíjením. Nabízí silné bílé i červené světlo, vhodné pro běh, kempování, cestování a každodenní použití EDC.

Specifikace

- **Barevné teploty LED:**
 - Studená bílá (5700–6500 K)
 - Neutrální bílá (5000 K / 4000 K / 3000 K s CRI90)
 - Červená (620–630 nm)
- **Světelné režimy** (zjednodušený výpis):
 - Turbo: až 1800 lm
 - High: až 550 lm
 - Medium: cca 180–240 lm
 - Low: až 5 lm
 - Moonlight: 0,2 lm
 - Červené světlo: 0,3 až 45 lm
- **Dosvit:**
 - Až 148 m (CW)
 - Červené světlo: až 63 m
- **Voděodolnost:** IPX-8
- **Nárazuvzdornost:** 1 m
- **Napětí:** 2.7–4.2 V
- **Rozměry:**
 - Mini: 72,7 mm x Ø 23,5 mm
 - Plná verze: 103,7 mm x Ø 23,5 mm
- **Hmotnost:**
 - Mini: 44 g
 - Plná verze: 49 g
- **Příslušenství:** Nabíjecí kabel, čelovka, klip, poutko, náhradní O-kroužky

Instalace baterie

Dbejte na správnou polaritu – kladný pól směrem k hlavě svítilny. Používejte akumulátor typu 18650 (3,6/3,7 V) s maximálním vybíjecím proudem 8A.

Nabíjení

Připojte magnetický nabíjecí kabel k USB zdroji (min. 5V/2A), poté připojte ke svítilně.

- **Červená dioda** = nabíjí
- **Modrá dioda** = nabito

Indikace stavu baterie

Po zapnutí svítilny se na 5 sekund rozsvítí indikátor:

- **Modrá (stálá)**: 100–80 %
- **Modrá (bliká)**: 80–50 %
- **Červená (stálá)**: 50–20 %
- **Červená (bliká)**: 20–0 %

Ovládání svítilny

1. Zapnutí / Vypnutí

Jedním stiskem bočního tlačítka zapnete/vypnete. Při vypnutí si pamatuje poslední režim.

2. Změna režimu jasu

- **Při vypnuté svítilně:**
 - 1 klik: hlavní skupina (H → M1 → M2)
 - Podržení 0,5 s: nízká skupina (L2 → L1)
 - 2 kliky: turbo skupina (T1 → T2)
 - 3 kliky: stroboskupina (S1 → S3)
 - Klik + podržení: červená skupina (R1 → R4)

- **Při zapnuté svítilně:**
 - Dvojklik: přepnutí mezi turbo režimy
 - Trojklik: přepnutí do stroboskopiny
 - Klik + podržení: červené režimy

3. Uzamknutí tlačítka

Při vypnuté svítilně 4x klikněte pro uzamknutí / odemknutí. Aktivuje se i lokalizační režim – bliká každou sekundu.

4. Indikace nízkého napětí

- Pod 3,0 V: bliká 2x každé 2 s
- Pod 2,7 V: svítilna se vypne

Bezpečnostní upozornění

- Nesvítejte do očí lidí ani zvířat.
- Nepoužívejte turbo režim dlouhodobě při vysoké teplotě okolí.
- Neumisťujte k magnetickým kartám nebo mobilům.
- Před převozem svítilnu uzamkněte nebo uvolněte zadní víčko.