SOFWUL E-SHOP

SKILHUNT · UŽIVATELSKÝ MANUÁL

H150

Kompaktní čelovka / svítilna s magnetickým nabíjením

650 lm	IPX-8	33 g	14500 / AA
max. světelný tok (ANSI)	vodotěsnost	bez baterie	univerzální napájení

1 Specifikace · 2 Baterie a magnet · 3 Ovládání · 4 Zámek · 5 Nízké napětí · 6 Nabíjení · 7 Vlastnosti · 8 Bezpečnost · 9 Údržba

1 Technické specifikace

LED A BAREVNÉ VARIANTY

COOL WHITE	NEUTRAL WHITE	WARM WHITE
5700–6500 K	5000 K Nichia 519A, CRI90	3000 K Nichia 519A, CRI90

VÝKON A VÝDRŽ

MAXIMÁLNÍ SVĚTELNÝ TOK	MAXIMÁLNÍ VÝDRŽ
650 lm (ANSI) Cool White	až 55 dní nízký režim

NAPÁJENÍ

BATERIE	NAPĚŤOVÝ ROZSAH
1× 14500 Li-ion (nabíjecí) 1× AA (alkalická / NiMH – bez nabíjení)	0,8 – 4,2 V

KLIDOVÝ ODBĚR

14500 LI-ION	AA BATERIE
15–20 µA	cca 5 µA

ODOLNOST

VODOTĚSNOST	ODOLNOST PROTI PÁDU
IPX-8	1 m

ROZMĚRY A HMOTNOST

DÉLKA	PRŮMĚR HLAVY	HMOTNOST
79,8 mm	21,4 mm	33 g bez baterie

OBSAH BALENÍ

- ✓ Svítilna
- ✓ Uživatelský manuál
- ✓ Náhradní O-kroužky
- ✓ Poutko
- ✓ Klip
- ✓ Čelenka
- ✓ Magnetický nabíjecí kabel

2 Vložení baterie a manipulace s magnetem

Vložte baterii **kladným pólem směrem k hlavě svítilny**.

Při zapnutí **nesměřujte světlo do očí**.

Při nošení svítilny v blízkosti **platebních karet nebo mobilních telefonů** doporučujeme **nahradit magnet gumovou podložkou**, aby nedošlo k poškození.

3 Ovládání svítilny

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

1× krátký stisk bočního tlačítka – zapnutí / vypnutí. Svítilna si pamatuje **poslední použitý režim**.

ZMĚNA REŽIMŮ – PŘI VYPNUTÉ SVÍTILNĚ

AKCE	REŽIM
1× klik	Paměťový režim (H / M1 / M2)
2× rychlý klik	Turbo (T1 / T2)
3× rychlý klik	Strobe (S1 / S2 / S3)
Podržení 0,5 s	Nízký režim (L1 / L2)

ZMĚNA REŽIMŮ – PŘI ZAPNUTÉ SVÍTILNĚ

Podržení tlačítka → plynulé přepínání v aktuální skupině.
Uvolněním tlačítka se režim uloží do paměti.

PŘEPÍNÁNÍ SKUPIN (Z PAMĚŤOVÉHO REŽIMU)

AKCE	VÝSLEDEK
2× klik	Turbo / zpět
3× klik	Strobe / zpět
Klik + podržení	Low / zpět
2× klik ve Strobe režimu	S1 / S2 / S3

4 Zámek tlačítka a lokalizační indikátor

AKCE	VÝSLEDEK
4× rychlý klik při vypnuté svítilně	Aktivace zámku (Lock-out)
Současně	Aktivuje se **lokalizační LED** (bliká 1× za sekundu)
2× klik	Zapnutí / vypnutí lokalizační LED
4× klik	Odemknutí, svítilna se zapne v nízkém režimu

5 Indikace nízkého napětí

POD 3,0 V

Indikátor blikne **2× každé 2 sekundy**.
Svítilna krátce problikne **každé 2 minuty**.

POD 2,7 V

Svítilna se **automaticky vypne**.

6 Nabíjení

POSTUP

- ✓ Připojte magnetický kabel k USB zdroji
- ✓ Přiložte magnet ke kontaktní ploše svítilny

DOPORUČENÝ ZDROJ

min. 5 W

5 V / 1 A

INDIKACE

● **Červená**	nabíjení
● **Modrá**	plně nabito

⚠ **Nabíjení funguje pouze s baterií 14500 Li-ion (3,6 / 3,7 V).**

⚠ Nesprávné vložení baterie může **poškodit nabíjecí obvod**.

7 Hlavní vlastnosti

- Výkonná LED až **650 lm**
- Reflektor **U.D.O.C** – vyšší účinnost a lepší paprsek
- Magnetické nabíjení
- Hliníkové tělo s **tvrdou eloxací typu III**
- Výborný odvod tepla (měděná podložka LED)
- Široký rozsah napájení (AA i 14500)
- Paměť režimu
- Inteligentní regulace teploty
- Ochrana proti přepólování
- Elektronický zámek
- Lokalizační blikání
- Magnetická patka
- Vodotěsnost **IPX-8**

8 Upozornění a bezpečnost

- Nesviťte do očí lidí ani zvířat
- Nezakrývejte hlavu svítilny při svícení
- Nepoužívejte Turbo dlouhodobě při vysokých teplotách
- Neskladujte v blízkosti magnetických médií (karty, telefony)

9 Použití a údržba

Baterie
Používejte pouze kvalitní baterie. Při delším nepoužívání baterii vyjměte.

Kontakty a závity
Pravidelně čistěte kontakty a závity.

Při používání ve vlhku **pravidelně mažte O-kroužky**.

Kontaktní údaje

E-MAIL
info@sofwul.cz

E-MAIL
sofwul@ik.me

WHATSAPP
+420 728 375 962

SIGNAL
+420 728 375 962